

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

RAPPORTS DE GESTION ET DIAGNOSTIC

En savoir plus sur :

1. Localisation des rapports de gestion et de diagnostic dans l'onglet Rapports

- **2. Explantation des rapports**
- 3. Génération d'une version PDF d'un rapport

LOCALISATION DES RAPPORTS DE GESTION





EXPLICATION DES RAPPORTS DE GESTION



Selon votre niveau d'accès, Labcheck vous propose des rapports de gestion présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom du rapport	Explication		
Résumé du temps de transit	Résume le temps de transit d'un échantillon pour une période donnée		
Volume d'échantillon par lieu de travail	Détaille le nombre d'échantillons réalisés par lieu de travail sur une période donnée		
Volume d'échantillon par lieu de travail par composant	Détaille le nombre d'échantillons réalisés par lieu de travail au niveau des composants pour une période donnée		
Unités et composants non enregistrés	Liste des unités et composants avec des informations d'enregistrement manquantes par lieu de travail sur une période donnée		
Composants pour lesquels aucun produit n'est utilisé	Listes du lieu de travail, de l'ID de l'unité, du composant et de la date du dernier échantillon pour les échantillons soumis avec des informations incorrectes ou aucune information sur l'huile - pour une période donnée		
Échantillons sans date d'échantillonnage	Listes du lieu de travail, de l'ID de l'unité, du composant et de la date de réception de l'échantillon pour les échantillons reçus sans date de prélèvement d'échantillon - pour une période donnée		
Échantillons sans âge de Iubrificication	Répertorie les lieux de travail et les échantillons (ID d'unité, composant, date de l'échantillon) pour les échantillons reçus sans âge lubrifiant - pour une période donnée		
Exemples d'étiquettes	Affiche le nombre d'étiquettes manuscrites reçues par rapport aux étiquettes générées en ligne par site de travail – pour une période donnée		
Résumé des actions entreprises	Énumère les mesures prises à l'suite d'une composante, y compris les constatations et l'état d'avancement – pour une période donnée		

DESCRIPTION DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC



Selon votre niveau d'accès, Labcheck vous propose des rapports de diagnostic présentés dans le tableau ci-dessous:

Nom du rapport	Description			
Acceptable ou inacceptable – Tous les composants	Répertorie les lieux de travail et les échantillons acceptables par rapport aux échantillons inacceptables - pour une période donnée			
Résultats 'A,B,C, D' par composante	Affiche tous les résultats de gravité par site de travail par composant – pour une période donnée			
Tous les résultats 'D'	Affiche tous les résultats du code « D » par site de travail par composant - pour une période donnée			
Échantillons signalés pour le liquide de refroidissement	Affiche les échantillons signalés pour le liquide de refroidissement, y compris les niveaux de sodium, de potassium et de glycol – pour une période donnée			
Moteurs, hydrauliques et transmissions avec saleté	Affiche des échantillons marqués pour la saleté, y compris les niveaux de silicium (Si) - pour une période donnée			
Niveaux critiques d'oxydation et de nitration	Affiche des échantillons avec des niveaux de code « D » d'oxydation et de nitration - pour une période donnée			
Contamination critique du carburant	Affiche des échantillons dont les niveaux de contamination du carburant dépassent 4% avec une diminution de la viscosité de l'huile - pour une période donnée			

GÉNÉRATION DE RAPPORTS



Castrol LABCHECK Percentig Labeheck Intelligence		TRANSIT TIME SUMM	лару	Search	Acme Demo
HOME ACTIONS SAMPLES	LABELS EQUIPN	Filter		×	
Diagnostic Reports Ma	nagement Repoi	Select Filter		•	
	(magentic barrow)	Start Date*	End Date*		
		07/01/2023	i 07/31/2023		
		Customer*			
		Acme Demo		Q	
Transit Time Summary Sa	Sample Volum Worksite	 Include Details HTML 		es With No Lube Age	Unregistered Units and Components
			CLOSE CLEAR RUN REP	ORT	

Définissez la plage de dates en sélectionnant les dates de début et de fin. Cliquez sur le bouton de recherche pour localiser et sélectionner le(s) site(s) de travail ou les emplacements que vous souhaitez inclure. Une fois les sélections effectuées, cliquez sur le bouton
 EXÉCUTER LE RAPPORT.

Sélectionnez la liste déroulante pour utiliser un filtre enregistré. Pour des instructions plus détaillées, consultez le guide de démarrage rapide des filtres.

GÉNÉRATION DE RAPPORTS





Un nouvel onglet s'ouvrira avec le rapport PDF. Pour imprimer, sélectionnez l'icône de l'imprimante ou à l'aide de votre clavier, cliquez sur le bouton « CTRL » + la lettre P. Pour télécharger, sélectionnez l'icône de téléchargement.



BUREAU D'ASSISTANCE CASTROL LABCHECK: Téléphone: 866-LABCHECK (522-2432) Labchecksupport@bureauveritas.com https://www.labcheckresources.com/



