

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GESTIÓN Y DIAGNÓSTICO INFORMES

Más información:

- 1. Localización de informes de gestión y diagnóstico en la pestaña Informes
- 2. Descripción de los informes
- 3. Generar una versión PDF de un informe

LOCALIZACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN Y DIAGNÓSTICO





DESCRIPCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN



En función de su nivel de acceso, Labcheck ofrece los informes de gestión que se muestran en la tabla siguiente:

Nombre del informe	Descripción
Resumen del tiempo de tránsito	Resume el tiempo de tránsito de la muestra - para un periodo determinado
Volumen de muestras por lugar de trabajo	Detalla el número de muestras completadas para los lugares de trabajo - para un período determinado
Volumen de muestras por lugar de trabajo Por componente	Detalla el número de muestras completadas para el lugar de trabajo - a nivel de componente - para un período determinado
Unidades y componentes no registrados	Lista de unidades y componentes con información de registro faltante por lugar de trabajo - para un período determinado
Componentes sin productos en uso	Listas del lugar de trabajo, identificación de la unidad, componente y última fecha de muestreo de las muestras enviadas con información incorrecta o sin información sobre el aceite - para un período determinado.
Muestras sin fecha	Listas del lugar de trabajo, ID de la unidad, componente y fecha de recepción de la muestra para las muestras recibidas sin fecha de toma de muestra - para un período determinado.
Muestras sin lubricante Edad	Enumera los lugares de trabajo y las muestras (ID de la unidad, componente, fecha de la muestra) para las muestras recibidas sin edad de lubricación - para un período determinado.
Etiquetas de muestra	Muestra el número de etiquetas escritas a mano recibidas frente a las etiquetas generadas en línea por lugar de trabajo - para un periodo determinado.
Resumen de las medidas adoptadas	Enumera las medidas adoptadas en relación con un componente, incluidos los resultados y el estado por lugar de trabajo y unidad, para un período determinado.

DESCRIPCIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO



En función de su nivel de acceso, Labcheck ofrece los informes de gestión que se muestran en la tabla siguiente:

Nombre del informe	Descripción
Aceptable vs. Inaceptable - Todos los componentes	Enumera los lugares de trabajo y las muestras aceptables frente a las inaceptables - para un periodo determinado
Resultados "A,B,C,D" por componente	Muestra todos los resultados de gravedad por lugar de trabajo y por componente - para un período determinado.
Todos los resultados "D	Muestra todos los resultados del código "D" por lugar de trabajo y por componente, para un período determinado.
Muestras marcadas para refrigerante	Muestra las muestras marcadas para el refrigerante, incluidos los niveles de sodio, potasio y glicol, durante un periodo determinado.
Motores, sistemas hidráulicos y transmisiones con suciedad	Muestra las muestras marcadas por suciedad, incluidos los niveles de silicio (Si), correspondientes a un periodo determinado.
Niveles críticos de oxidación y nitración	Muestra muestras con niveles de oxidación y nitración con código "D" - para un periodo determinado
Contaminación crítica del combustible	Muestra muestras con niveles de contaminación del combustible superiores al 4% con una disminución de la viscosidad del aceite - durante un periodo determinado

GENERACIÓN DE INFORMES



Castrol			an an an a	Coardh	(Acma Da
ABCHECK Featuring Labelheek Intelligence		TRANSIT TIME SUMMARY		×	Acine De
OME ACTIONS SAMPL	ES LABELS EQUIPN	Filter			
Diagnostic Reports	Management Repor	Select Filter			
	-	Start Date*	End Date*		
		07/01/2023	07/31/2023	=	
		Customer*			
		Acme Demo		٩	
Transit Time Summary	Sample Volum Worksite	 Include Details HTML 		s With No Lube Age	Unregistered Units and Components
			CLOSE CLEAR RUN REPO	RT	

Componen Product En primer lugar, defina el intervalo de fechas seleccionando *las fechas de inicio y fin*. A continuación, haga clic en el botón de búsqueda para localizar y seleccionar el centro o centros de trabajo que desee incluir. Una vez hecha la selección, haga clic en el botón *EJECUTAR INFORME*. Seleccione el desplegable para utilizar un filtro guardado. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la guía de inicio rápido de **Filtros**.

GENERACIÓN DE INFORMES





Se abrirá una nueva pestaña con el PDF del informe. Para *imprimir*, seleccione el icono de la impresora o, con el teclado, haga clic en el botón "CTRL" + la letra P.

Para *descargar*, seleccione el icono de descarga.



SERVICIO DE ASISTENCIA CASTROL LABCHECK: Teléfono: 866-LABCHECK (522-2432) Labchecksupport@bureauveritas.com https://www.labcheckresources.com/



